



# MAN301 Kurzanleitung

## Herzliche Gratulation zum Erwerb des MAN 301 Music Archive Network Player!

Hier sind die ersten Schritte beschrieben um das MAN301 System einzurichten. Um alle Möglichkeiten des MAN301 kennen zu lernen konsultieren Sie das MAN301 Handbuch wie unten beschrieben.

### Die letzte Seite dieser Anleitung zeigt ein paar iPad Tipps.


<p><b>1.) Laden sie die Kostenlose iBooks App vom Apple App Store auf ihr iPad.</b></p> <p>Tappen auf das App Store Icon bewirkt das Verbinden des iPad s mit dem Apple App Store.</p> <p>Suchen sie nach iBooks um die benötigte App schnell zu finden. Hinweis: Sie benötigen einen App Store Account um Zugriff auf die Apps zu erhalten. Dieser wird auch für Gratis Apps verlangt.</p>	 <p>App Store</p>  <p>iBooks</p>
<p><b>2.) Laden sie die kostenlose Weiss MAN App vom Apple App Store auf ihr iPad.</b></p>	 <p>Weiss MAN</p>
<p><b>3.) Laden sie mit Hilfe des Safari Browsers auf dem iPad das MAN301 Handbuch über folgenden Link herunter:</b>  <a href="http://www.weiss.ch/downloads/man301/WeissMAN.ibooks">http://www.weiss.ch/downloads/man301/WeissMAN.ibooks</a></p> <p>Die deutsche Version beschreibt zur Zeit die Software-Version 1.1.1:  <a href="http://www.weiss.ch/downloads/man301/WeissMANd.ibooks">http://www.weiss.ch/downloads/man301/WeissMANd.ibooks</a></p> <p>Öffnen Sie es in der iBooks App.Hinweis: Das Herunterladen der Datei wird nicht funktionieren wenn die iBooks App nicht installiert ist.          Alternativ besteht die Möglichkeit das Handbuch als PDF Version unter diesem Link herunterzuladen:  <a href="http://www.weiss.ch/downloads/man301/WeissMAN.pdf">http://www.weiss.ch/downloads/man301/WeissMAN.pdf</a></p> <p>Die deutsche Version beschreibt zur Zeit die Software-Version 1.1.1:  <a href="http://www.weiss.ch/downloads/man301/WeissMANd.pdf">http://www.weiss.ch/downloads/man301/WeissMANd.pdf</a></p>	 <p>Safari</p>

#### 4.) Richten Sie die MAN301 Hardware ein.

Packen Sie den MAN 301 vorsichtig aus. Folgendes sollte in der Box enthalten sein:

- Das MAN301 Gerät
- Diese Kurzanleitung mit einem Garantieschein
- Eine Wifi Antenne

Schrauben Sie die Antenne auf den dafür vorgesehenen Anschluss auf der Rückseite des MAN301. Die Antenne kann in die von Ihnen bevorzugte Position gebracht werden. Normalerweise hat die Position der Antenne keinen wesentlichen Einfluss auf den Signalempfang.



#### 5.) Netzspannung Ein- / Ausschalten

Der MAN301 passt sich automatisch der Netzspannung an. Ein Netzspannungswähler wird dadurch überflüssig und ist somit nicht verbaut. Um den MAN301 mit Strom zu versorgen drücken Sie die „on“ Taste auf der Frontplatte. Die LED wird nun blau leuchten. Nach etwa einer Minute ist der MAN301 gebootet und ist bereit mit dem iPad und dem NAS die Verbindung aufzunehmen. (Warten Sie jedoch noch mit Einschalten.)

Der MAN301 kann mit Hilfe der Weiss MAN App oder per „on“ Taste auf der Frontplatte ausgeschaltet werden. Die LED blinkt während dem Herunterfahren grün bis der Vorgang beendet ist. Falls die LED länger als fünf Minuten grün blinkt kann man mittels langem gedrückt halten der Taste das Gerät zum Abschalten „zwingen“. (Die LED wechselt zwischen grün und rot bis Sie erlischt).

**Wichtig: Schalten Sie den MAN301 nie durch Trennen der Stromversorgung aus. Schalten Sie das Gerät immer per Taste oder mittels der Weiss MAN App aus.**



#### 6.) Anschlüsse

Es gibt einige verschiedene Möglichkeiten das System zu konfigurieren. Es besteht die Möglichkeit das System mit oder ohne Ethernet Verbindung aufzubauen. Ausserdem ist zu entscheiden, ob die Musikdateien auf einer externen USB Harddisc oder auf einem NAS gespeichert werden. (Der MAN301 setzt ein externes Speichermedium zur Speicherung der Musikdateien voraus.) Verbinden Sie zuerst Ihren MAN301 mit einem Netzwerk (an das eventuell auch ein NAS angeschlossen ist) und/oder schliessen Sie eine USB oder Firewire Harddisc an. Schliessen Sie die Audio Ausgänge an einen Verstärker bzw. einen D/A Wandler an und senken Sie die Lautstärkeinstellung an ihrem Verstärker. Es ist möglich den MAN301 auch als „Standalone“ Gerät zu betreiben. D.h. der MAN301 wird nicht in einem Ethernet Netzwerk, sondern nur mit einer externen Harddisc betrieben. Das iPad wird dabei direkt mit dem WiFi des MAN301 verbunden.



### 7.) Booten, WiFi

Nachdem alle nötigen Geräte (inklusive Stromkabel) angeschlossen wurden, schalten Sie den MAN301 ein und warten etwa 1 Minute bis der Netzwerkspieler gebootet hat. Gehen Sie sicher, dass zwischen ihrem iPad und dem WiFi Netzwerk eine Verbindung besteht, über Ihr eigenes lokales Netzwerk oder über das WiFi des MAN301. Das SSID Passwort des MAN301 WiFi ist Weiss MAN301.




### 8.) Mit dem MAN301 verbinden

Starten Sie nun die Weiss MAN App auf ihrem iPad. Es sollte nun ein Icon ihres MAN301 anzeigen. Tippen Sie auf das Icon um zur Benutzerkontenübersicht zu gelangen. Die Benutzerkontenübersicht ist noch leer.





### 9.) Benutzerkonten einrichten

Richten Sie ein Benutzerkonto ein in dem Sie auf das + unten links tippen. Geben Sie den Benutzernamen sowie das Passwort ( für den Zugriff auf das Benutzerkonto) und das Administrator Passwort „wh10admin“ ein.




## 10.) NAS

Tippen Sie auf das neu erstellte Benutzerkonto. Geben Sie das soeben definierte Passwort ein. Der Hauptbildschirm der App wird nun angezeigt. In der Menu-Liste links gibt es einen Eintrag „Storage“. Tippen Sie darauf und warten Sie bis ihr NAS oder Harddisc unter „Available Servers“ angezeigt wird. Tippen Sie auf den Eintrag ihres NAS.



## 11.) Installation des Musik Ordners

Es erscheint eventuell ein Fenster welches ein Username und Passwort verlangt. Sind auf ihrem NAS Benutzerkonten installiert, wird hier nach Ihren Referenzen gefragt. Nutzen Sie hingegen ein Gastkonto oder ein neues noch nie in Betrieb genommenes NAS, können Sie die beiden Felder leer lassen und auf OK tippen um fortzufahren. Nun wird die Ordner-Struktur auf ihrem NAS angezeigt. Navigieren Sie zu jenem Ordner in dem Sie ihre Musikdateien abgespeichert haben oder abspeichern werden. Nun navigieren Sie weiter bis die Interpreten Namen angezeigt werden. Tippen Sie dann auf das „Add Mount“ Pad. Ein Fenster öffnet sich und fragt Sie, ob der nun ausgewählte Pfad auch derjenige sein soll, in den neu gerippte CDs importiert werden. Tippen Sie auf OK.




## 12.) Importieren der Bibliothek

Nun wird ihre Musik zur Bibliothek der MAN301 Datenbank hinzugefügt. Je nach Grösse der Bibliothek dauert dies von einigen Minuten bis zu Stunden. Tippen Sie auf den „Artists“ (Interpreten) Eintrag oben links um die ersten Einträge zu sehen.

## 13.) Playlists

Tippen Sie auf eines der Coverbilder. Das Album wird nun in die Standardplaylist („Queue“) verschoben und automatisch abgespielt. Achten Sie auf die Lautstärkeregelung unten rechts. Das Album ist möglicherweise noch nicht komplett in der Datenbank erfasst, ist die Bibliothek einmal eingelesen werden alle Titel erscheinen. Anfangs werden auch Coverbilder nur lückenhaft angezeigt. Die „Trennlinie“ zwischen der schwarzen und der weissen Sektion kann verschoben werden.


Während die obere weisse Sektion die Bibliothek anzeigt, enthält die untere schwarze Sektion alle Playlists. Tippen Sie und halten Sie ihren Finger rechts oben im schwarzen Bereich und ziehen Sie ihren Finger nach oben um die Playlisten Sektion zu vergrössern.



Es gibt noch viele weitere Funktionen zu entdecken. Lesen Sie dazu das MAN301 Handbuch.

Geniessen Sie es! Daniel Weiss

## Einige Tipps zur Bedienung des iPad:

<p>Im iBooks können Sie mittels der Pinch-Geste einfach zurück ins Inhaltverzeichnis.</p>	
<p>Die Weiss MAN App wurde für die Portrait Ansicht des iPads gestaltet. Wenn die iPad App gestartet wird, wechselt das iPad automatisch in die Portrait Ansicht. Das iBook Handbuch wiederum ist in der „Landscape“ Ansicht geschrieben. Dadurch rotiert das iPad die Ansicht automatisch wenn Sie das Handbuch im iBooks app öffnen. Diese automatischen Rotationen arbeiten unabhängig von der Einstellung „Ausrichtungssperre“ in den iPad Einstellungen.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Portrait</b>                      <b>Landscape</b></p> 
<p>Der MAN301 hält beim Wechsel des iPads in den Standby-Modus (durch Drücken der Taste rechts oben) die WiFi Verbindung für etwa 10 Minuten aufrecht. Dadurch wird bei einer Reaktivierung die bestehende Session sofort angezeigt. Wenn das iPad nach mehr als 10 Minuten reaktiviert wird (oder das iPad komplett ausgeschaltet war) muss man in der Weiss MAN App den MAN301 Server wählen. Danach wird automatisch zum schon eingeloggten Benutzer gewechselt. Die Musik wird in beiden Fällen nicht unterbrochen.</p> <p>Die automatische Sperre lässt sich unter Einstellungen / Allgemein / Automatische Sperre umschalten.</p>	<p>Standby Taste</p>  
<p>Bei Doppelklicken der Home -Taste kann schnell zwischen verschiedenen Anwendungen gewechselt werden.</p>	<p>Home Taste unten auf dem iPad</p> 